

Sky-Watcher 極軸仰角調節座作 Seestar EQ Mode 使用指南

星河科研社為 Sky-Watcher 香港代理，為 Seestar EQ Mode 提供極軸仰角調節座改裝服務及提供額外配件，使用方法如下。

1. 極軸仰角調節座會配備 1 枝六角匙及 1 粒內六角螺絲，並已加工在底座多鑽一個平頭螺絲孔。



2. 由於原裝的燕尾板固定用手擰螺絲會阻礙 Seestar 轉動，要更換成額外附上的內六角螺絲；



3. 將調節座安裝至三腳架，並將燕尾板安裝後 Seestar 的重心位置置於其中一隻腳上方，這步驟可能須要較用力把調節座擰緊至三腳架上。只要重心位置正確，Seestar S30 或 S30 Pro 可以使用本身的三腳架，Seestar 不會有翻側風險，不必另購 ZWO TC20，然後可跳至第 5 步，否則便要進行第 4 步。



4. **調節座反轉安裝步驟**：用配備的六角匙把底盤分拆開，用十字螺絲批把微動桿換到另一個螺絲孔，最後把底盤重新安裝。



5. **Seestar 安裝步驟**：將燕尾板從調節座取出並裝上 Seestar，把中間的螺絲擰緊 (限位螺絲於左上方)，之後用手把燕尾板擺正 (限位螺絲須與 Seestar 開關位於相同方向)。



6. 將調節座調至 **67.5 度** (90 度- 22.5 度即香港緯度)，將調節座裝上腳架 (確認燕尾板對準其中一隻腳)。



7. 將燕尾板裝回調節座，確認 **Seestar 開關** 向上，用手擰緊內六角螺絲；最後把 **Seestar** 指向北面便可以開始校正 EQ Mode。

